

Návod k použití

---

---

**TT 911P2**

---

---



**Návod k použití, prosím, pečlivě přečtěte a uschovejte! Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a nikoliv pro živnostenské použití.**

## Bezpečnostní pokyny

### **⚠ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem a popálením**

Spotřebič připojte a provozujte pouze podle údajů na typovém štítku.

Děti udržujte mimo dosah spotřebiče.

Spotřebič používejte jen tehdy, pokud kabel a spotřebič nejsou poškozeny.

Zástrčku vytáhněte po každém použití nebo při závadě.

Opravy na spotřebiči, např. výměnu poškozeného síťového kabelu, smí provádět pouze autorizovaný servis, aby se předešlo ohrožení.

Síťový přívod:

- nesmí přijít do kontaktu s horkými částmi spotřebiče

- nevedte přes ostré hrany

- nepoužívejte k přenášení spotřebiče.

V opékačím prostoru nemanipulujte žádnými předměty.

Opékač topinek provozujte vždy jen pokud stojí.

Chléb se může vznítit. Nikdy spotřebič neprovozujte v blízkosti záclon nebo jiného hořlavého materiálu nebo pod nimi. Opékačím prostor při provozu nikdy nezakrývejte. Opékač se může během opékání silně zahřát, dotýkejte se pouze ovládacích prvků.

**Spotřebič během provozu mějte stále pod dohledem!**

## Díly a ovládací prvky

1. Kryt proti prachu (se soft lift)
2. Navíjení kabelu
3. Nástavec na housky
4. Otočný knoflík (pro integrovaný nástavec na housky)
5. Zásuvka na drobký (vyjímatelná)
6. Opékačím prostor
7. Displej pro stupeň opečení, např. stupeň 3,5 pro střední opečení
8. Otočný kroužek k zapnutí spotřebiče
9. Otočný-tlačítkový knoflík (pro kryt)
10. Tlačítka pro nastavení stupně opékání, (otočná o 360 °)  
+ = delší doba opékání  
- = kratší doba opékání
11. Tlačítka stop-off
12. Světelný kroužek

## Před prvním použitím

- Opékač topinek nechte při otevřeném okně bez použití chleba nejméně 3× rozehrát při nastavení nejvyššího stupně opékání a pak jej nechte vychladnout.

## Opékání

Spotřebič neprovodíte bez zásuvky **5**!

- Síťový kabel vysuňte do požadované délky a zástrčku zasuněte do zásuvky. Na displeji pro stupeň opečení se rozsvítí stupeň opečení 3,5.
- Stiskněte otočný-tlačítkový knoflík **9** k otevření krytu **1**.
- Toast vložte do opékačích šachty **6**.
- Nastavte požadovaný stupeň opečení otočením voliče stupně opečení **10**. Nastavený stupeň opečení si můžete zjistit na displeji pro stupeň opečení **7** v 0,5 krocích od 1 - 6. Zůstane uložen do paměti (funkce Memory).
- **Info:** Vlastní nastavení se zruší, pokud spotřebič odpojíte od sítě nebo při výpadku proudu. Aktivuje se původní nastavení z výroby (3.5).
- Otočný kroužek **8** k zapnutí spotřebiče otočte ve směru hodinových ručiček na doraz a zaklapněte. Světelný kroužek **12** svítí. Na displeji pro stupeň opečení **7** je po krátké čekací době indikován zbývající čas do ukončení toustování v minutách/sekundách (odčítá se).
- Opékání je ukončeno, když je toust pomalu (soft-lift) vyzvednut nahoru. Opékač se automaticky vypne a světelný kroužek **12** zhasne.

Pokud chcete opékání předčasně ukončit, stiskněte tlačítko stop **11**.

**Info:** Po určité době zhasne displej pro stupeň opečení **7**, opékač je nyní v provozu "stand-by". Otočením otočného kroužku **8**, stisknutím tlačítka stop **11** nebo otočením voliče stupně opečení **10** je spotřebič znovu zapnut.

Kryt proti prachu **1** lze zavřít, když spotřebič není v provozu a je vychladlý.

**Tip:** U jednoho plátku chleba nastavte stupeň opékání na nižší stupeň než u dvou plátků.

**Upozornění:** Pokud dojde ke vzpříčení plátku chleba v opékači, spotřebič se automaticky vypne. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a po vychladnutí chléb opatrně odstraňte.

**Všeobecně:** tousty opékejte do zlatožluta, ne do tmava nebo hněda. Odstraňte spálené zbytky. Potraviny obsahující škrob, zvláště obilí a produkty z brambor, neopékejte příliš intenzivně (takto připravíte toasty s nízkým obsahem acrylamidu).

## Rozpékání

Na nástavec na housky **3** nepokládejte žádnou hliníkovou fólii!

Současně neopékejte tousty.

- Otočným knoflíkem **4** otáčejte proti směru hodinových ručiček nadoraz. Vysune se nástavec na housky **3**.
- Nastavte požadovaný stupeň voličem stupně opečení **10** na **maximálně 2,5**.
- Zapněte spotřebič otočným kroužkem **8**.


## Čištění

**Nikdy neponořujte spotřebič do vody ani jej nemyjte v myčce nádobí!**

Nepoužívejte parní čistič.

- Vytáhněte zástrčku a nechte opékač vychladnout. Droby pod nástavcem na housky odstraňte tvrdým štětečkem.
- Zásuvku na droby **5** vyjměte a otřete.
- Plášť jen otřete vlhkou utěrkou, nepoužívejte žádné ostré nebo drhnuocí čisticí prostředky.

## Likvidace

 Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o nakládání s dosloužilými elektrickými a elektronickými spotřebiči (WEEE, waste electrical and electronic equipment). Tato směrnice stanovuje jednotný rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých spotřebičů v zemích EU.

Změny jsou vyhrazeny.

### Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážení zákazníku

dle § 13, odst. 5 zákona č. 22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s. r. o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb. a příslušných nařízení vlády.

Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s. r. o.

